



# Pilot RF do włącznika szklanego

Numer katalogowy	<b>4255</b>
Kod EAN	<b>5904703000907</b>
Producent	<b>LVT Sp. z o.o.</b>

## Opis produktu

Zasilanie: **1x Bateria 12V 23A (brak w zestawie)**

Częstotliwość RF: **433 MHz**

Wymiary: **92 x 40 x 15 [mm]**

Ilość przycisków: **4**

Materiał: **Tworzywo sztuczne**

Klasa odporności: **IP45**

Temperatura pracy: **-10°C ~ + 60°C**

Wilgotność względna: **10%-93% (nie skondensowana)**

Żywotność: **100 000 cykli**

Zestaw zawiera:

**- Pilot**

**Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi RF 2282, 2819**

**Aby sparować pilot z urządzeniem należy:**

1. Podłączyć zasilanie do włącznika RF
2. Przytrzymać przycisk włącznika RF do momentu aż pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy
3. Wciskamy włącznik strefy na pilocie
4. Wyłączamy włącznik RF a następnie go włączamy, po zastosowaniu się do instrukcji włącznik jest prawidłowo sparowany z pilotem. Jeżeli nie, należy powtórzyć całą operację

Opakowanie zbiorcze: **50 szt.**

Ilość na paletę: 2000 szt.